
Беспроводной IP телефон iT130W



Краткое руководство пользователя (V1.4)

Для версии прошивки R.03.00.05.20231225 и более поздних

Комплектация


Полная комплектация устройства представлена ниже. Если в вашей упаковке содержится неполный комплект, обратитесь к Вашему системному администратору.



Трубка



Зарядный кабель



Блок питания



Зарядная база



Клипса на ремень

Краткое
руководство
пользователя

Краткое руководство
пользователя

Модели, представленные на упаковке, могут отличаться друг от друга. Комплектация IP-телефона, описанная выше, относится к модели устройства iT130W

Примечание:

Рекомендуется использование оригинальных или одобренных производителем аксессуаров. Использование оборудования сторонних производителей может приводить к снижению производительности телефона.

Сборка устройства



Подключите телефон к блоку питания



Установите телефон на горизонтальную
поверхность

Примечание:

Рекомендуется использование оригинального блока питания (5V/1000mA). Использование блоков питания сторонних производителей может привести к поломке телефона.

Начало работы

После установки аккумулятора нажмите кнопку



для начала процесса инициализации. По завершении загрузки, телефон готов к использованию.

Вы можете управлять настройками телефона, используя экранный или веб-интерфейс.



Настройки сети:

В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**, выберите раздел **WLAN** и вы увидите список доступных Wi-Fi сетей. Выберите сеть, к которой хотите подсоединиться, введите пароль точки доступа и нажмите клавишу **ОК** для установления соединения.

Настройки телефона

Настройка телефона через веб-интерфейс

Доступ к веб-интерфейсу:

1. Получите IP-адрес вашего устройства, нажав в режиме ожидания клавишу [**V**]
2. Введите полученный IP-адрес в поисковую строку браузера вашего компьютера (например: "http://192.168.0.100" или "192.168.0.100") и нажмите **Enter**.
3. На странице авторизации введите пароль для доступа (по умолчанию логин/пароль admin/admin) и нажмите кнопку **Login**.

Доступ к настройкам аккаунта: В блоке **Аккаунт** выберите раздел **SIP**

Параметры аккаунта:

Enable Account:	Для активации/отключения аккаунта снимите/поставьте отметку в чекбоксе
Status:	Статус регистрации текущего аккаунта
Enable Register:	Выберите Enabled/Disabled для активации/деактивации аккаунта

Domain:	Регистрационный сервер. Предоставляется провайдером (обязательное поле)
User ID:	Имя пользователя. Предоставляется провайдером (обязательное поле)
Password:	Пароль. Предоставляется провайдером (обязательное поле)
Auth ID:	Auth ID пользователя для авторизации. Предоставляется провайдером
Display Name:	Имя, отображаемое при звонке для других пользователей

Иконки статуса регистрации, отображаемые на LCD-экране:

 З а р е г и с т р и р о в а н 

О ш и б к а р е г и с т р а ц и и

Если у вас не получается зарегистрироваться или для регистрации необходимы особые настройки,

Примечание:

обратитесь к вашему
системному администратору.

Настройка телефона через экранный интерфейс


Доступ к настройкам аккаунта: В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**, перейдите в раздел **Расширенные**, введите пароль (**по умолчанию 123**) и выберите пункт **Аккаунт**.

Примечание:

Подробное описание параметров аккаунта приведено в предыдущем разделе **Настройка через веб-интерфейс**.


Основные функции

Совершение вызова


В режиме ожидания наберите номер и нажмите клавишу [].

Прямой IP-вызов

В режиме ожидания введите IP-адрес, проставляя символ * (клавиша **【*】**) вместо точек, после

чего нажмите клавишу .


Пример:

Чтобы позвонить напрямую на IP-адрес 192.168.0.8, в режиме ожидания наберите 192*168*0*8 и нажмите клавишу .


Приём вызова

Нажмите клавишу  во время входящего вызова.





Примечание:

Отклонить входящий вызов можно, нажав клавишу  или программную клавишу **Отклонить**.

Завершение вызова

Нажмите клавишу .

Повторный набор номера

Перейдите к журналу звонков, нажав клавишу , выберите номер с помощью клавиш  или , после чего снова нажмите .

Режим тишины во время разговора

Чтобы отключить звук микрофона во время

разговора, нажмите клавишу  **[M]**.

Чтобы включить звук микрофона, нажмите

клавишу  **[M]** повторно.

Удержание и возобновление вызова

Чтобы поставить вызов на удержание:

Во время вызова нажмите программную клавишу

Дополнительно, и в открывшемся меню

выберите опцию **Удерж..**

Чтобы снять вызов с удержания:

Нажмите программную клавишу

Дополнительно, и в открывшемся меню

выберите опцию **Возврат**.

Перевод вызова

Доступны следующие способы перевода вызовов:


Перевод без уведомления

1. Во время вызова нажмите программную

клавишу **Дополнительно**, и в открывшемся меню выберите опцию **Перевод**, текущий вызов будет поставлен на удержание.

2. Введите номер абонента, на которого вы хотите перевести вызов
3. Нажмите программную клавишу **Дополнительно**, и в открывшемся меню выберите опцию **Перевод**.


Перевод с частичным уведомлением

1. Во время вызова нажмите программную клавишу **Дополнительно**, и в открывшемся меню выберите опцию **Перевод**, текущий вызов будет поставлен на удержание.
2. Введите номер абонента, на которого вы хотите перевести вызов, и нажмите клавишу .
3. Когда прозвучит сигнал дозвона, нажмите программную клавишу **Дополнительно**, и в открывшемся меню выберите опцию **Перевод**.

Перевод с уведомлением

1. Во время вызова нажмите программную

клавишу **Дополнительно**, и в открывшемся меню выберите опцию **Перевод**, текущий вызов будет поставлен на удержание.


2. Введите номер абонента, на которого вы хотите перевести вызов, и нажмите клавишу .
3. Когда вызываемый абонент ответит на звонок, нажмите программную клавишу **Дополнительно**, и в открывшемся меню выберите опцию **Перевод**.

Переадресация вызовов



Включение режима переадресации:

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**, перейдите к разделу **Функции** и выберите пункт **Переадрес.**
2. Выберите желаемый тип переадресации:
Всегда --- Переадресуются все входящие вызовы без исключения.
Занято --- Входящие вызовы переадресуются только во время разговора.
Нет ответа --- Входящие вызовы переадресуются, если нет ответа в течение

заданного временного промежутка.

3. Введите номер, на который вы хотите переадресовывать вызовы. Для режима переадресации «**Нет ответа**» в поле **Время** укажите желаемый временной интервал до переадресации.
4. Нажмите клавишу  для сохранения настроек.

Режим конференции

1. Во время вызова нажмите программную клавишу **Дополнительно**, и в открывшемся меню выберите опцию **Конференция**, текущий вызов будет поставлен на удержание.
2. Введите номер абонента, которого вы хотите подключить к конференции, и нажмите клавишу .
3. Когда подключаемый абонент ответит на звонок, нажмите программную клавишу **Дополнительно**, и в открывшемся меню выберите опцию **Конференция**. Режим трехсторонней конференции активирован.
4. Чтобы закончить конференцию, нажмите клавишу . Все абоненты будут

отсоединены.

Быстрый набор

Настройка клавиш быстрого набора:

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**, перейдите к разделу **Контакты** и выберите пункт **Быстрый набор**.
2. Введите номера, которые будут привязаны к соответствующим цифровым клавишам.
3. Нажмите [**OK**] для сохранения настроек.



Использование клавиш быстрого набора:

В режиме ожидания нажмите клавишу, чтобы набрать привязанный к ней номер.

Голосовая почта




Если в центре сообщений есть не прослушанные голосовые сообщения, на экране отображается иконка голосовых сообщений. При этом LED-индикатор заряда будет мигать красным.

Прослушивание голосовых сообщений:

-
1. В режиме ожидания зажмите клавишу  .
 2. Следуйте голосовым подсказкам для прослушивания сообщений.

Пользовательские настройки

История звонков

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню** и перейдите к разделу **История**. Для навигации по записям используйте клавиши  or .
2. Выбрав номер, вы можете совершить следующие действия:
 - Нажмите клавишу  для совершения вызова на выбранный номер.

Нажатие на программную клавишу **Опции** открывает дополнительные опции:

- Выберите **Голосовой**, чтобы совершить вызов на выбранный номер.
- Выберите **Сообщение**, чтобы отправить сообщение на выбранный номер.
- Выберите **Доб в контакты**, чтобы добавить выбранный номер в

телефонный справочник.

- Выберите **Доб в черный**, чтобы добавить выбранный номер в черный список.
- Выберите **Удалить**, чтобы удалить выбранный номер.
- Выберите **Удалить всё**, чтобы удалить все записи из списка.

Телефонный справочник

Добавление контакта:

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Контакты** и выберите пункт **Контакты**.
2. Нажмите программную клавишу **Опции**, и в открывшемся меню выберите опцию **Добавить**, чтобы добавить новый контакт.
3. Введите имя абонента в поле **Имя**, и номер – в соответствующую строку.
4. Нажмите клавишу [**OK**] для сохранения изменений.

Изменение контакта:





-
1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Контакты** и выберите пункт **Контакты**.
 2. С помощью клавиши[▲]или[▼]выберите запись для редактирования, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Редакт**.
 3. Внесите необходимые изменения.
 4. Нажмите клавишу[OK]для сохранения изменений.

Удаление контакта:

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Контакты** и выберите пункт **Контакты**.
2. С помощью клавиши[▲]или[▼]выберите запись для редактирования, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Удалить**.
3. На экране появится сообщение '*Удалить текущие контакты?*'. Подтвердите удаление, нажав программную клавишу **OK**.

Примечание: Добавление контактов также доступно из журнала звонков (см. Предыдущий раздел **История звонков**)

Регулировка громкости

- Нажатие клавиш  или  во время разговора позволяет контролировать громкость входящего сигнала в трубке / гром. связи / наушниках / ВТ.
- Нажатие клавиш  или  в режиме ожидания или во время входящего вызова позволяет контролировать громкость звонка.

Рингтоны

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**, перейдите к разделу **Основные** и выберите пункт **Мелодия**.
2. С помощью нажатия на клавишу **Вправо** / **Влево** выберите желаемый сигнал звонка.
3. Нажмите **[OK]**, чтобы сохранить настройки.

LED-индикация

Индикатор горит красным: режим зарядки

Индикатор мигает красным: батарея разряжена / пропущенный вызов / новое сообщение

Индикатор горит зеленым: батарея полностью заряжена

Установка обновлений

Обновление прошивки с помощью функции «по воздуху»:

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**, перейдите к разделу **Расширенные**, введите пароль для доступа к расширенным настройкам (**по умолчанию 123**) и выберите пункт **Обновить** в **Системных инструментах** для установки обновлений.
2. Когда обновления готовы к установке, нажмите программную клавишу **Обновить**, после чего начнется загрузка.
3. После загрузки, нажмите программную клавишу **Установить** для установки обновлений.

-
4. Во время установки обновления телефон несколько раз перезагрузится.

Примечание:

Обновление программного обеспечения поддерживается при подключении к сети общего пользования.